Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
TV / Radio	TV/R
←PR	Back
EPG	Guide
Menu	Menu
Up / PR+	Up

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Up / PR+	Ch +
Down / PR-	Down
Down / PR-	Ch -
Right / Vol +	Right
Right / Vol +	Vol +
Left / Vol -	Left
Left / Vol -	Vol -
OK / List	Ok
OK / List	List
Info	Info
Exit	Exit
Red / Audio	Red
Red / Audio	Dual
Green / TXT	Green
Green / TXT	Text
Yellow / Subtitl	Yellow
Yellow / Subtitl	Subt

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Blue / L/R	D	Blue
	Page+	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
	Page-	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
PAUSE	Pause	⏸	Pause
	: :	HOME SMART	Smart
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
	-	APP MEDIA	Media
PAL/NTSC	PAL / NTSC	PICTURE FORMAT	Format
RECORD	Record	REC MODE ●	Rec
PLAY	Play	PLAY MODE ▶	Play
STOP	Stop	■	Stop
TV/AV	TV / AV	TIMER AV	AV
FAST	<< Fast	«	<<
FAST	Fast >>	»	>>
SEEK	< Seek	⏮	I <<
SEEK	Seek >	⏭	>>I

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung