Mandis shop

DIGITAL-PHOTO-FRAME

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		<<	TUNE-	<< / Tune-
AV-OUT	AV-Out	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	Power		Power	VOL-	Vol -	VOL	Vol -
PHOTO	Photo	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		>>	TUNE+	>> / Tune+
MUSIC	Music	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		>>I	PRESET+	>>I / Preset+
MOVIE	Movie	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	Play	SLOW	Play / Slow				
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
	Up		Up				
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear				
	Left		Left				
ENTER	Enter	OK	OK				
	Right		Right				
SETUP	Set up	OPT-TOOLS SETUP	Set up / OPT /				
	Down		Down				
CALEN DAR	Calendar	LIST SMART	Smart / List				
VOL+	Vol +	VOL	Vol +				