| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| TV/RAD | Tv/Rad | SEARCH TV/R | TV/R |
| | [ ? ] | HOME SMART | Smart |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE | Guide |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| RATIO | Ratio | PICTURE FORMAT | Format |
| INPUT | Input | TIMER AV | AV |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| LIST | List | DISC NAV LIST | List |
| SETTINGS | Settings | SETTINGS OPT | Options |
| Q.VIEW | Q.View | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| Q.MENU | Q.Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| | Back | RETURN BACK | Back |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| | Vol + | + VOL | Vol + |
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| FAV | FAV | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| P | P+ | + CH | Ch + |
| P | P- | CH − | Ch - |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| AD PIP | PIP | ECO 3D | 3D |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| | Yellow/Brightnes | C | Yellow |
| | Blue/Brightness+ | D | Blue |
| | Stop | | Stop |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| | Pause | | Pause |
| SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt |
| | << | | << |
| | >> | | >> |
| TEXT | Text | REPEAT TEXT | Text |
| T.OPT | T. Opt | SHIFT + SETTINGS OPT | Shift + Options |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |