Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Display		Display / Media
	Setup		Setup / OPT /
	Mute		Mute / Dimmer
	Menu		Menu / Home
	Music		Sound / Title
	Copy		Fav / Marker / PC
	Zoom		Zoom / Size
	TV System		TV/Radio /
	Browser		Info / Angle
	Vol -		Vol -
	Vol +		Vol +
	Guide		Guide / EPG / -/--
	Return		Back / Return
	Up		Up
	Left		Left
	Enter		OK

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Right		Right
	Down		Down
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	Time Shift		Picture / Format
	0		0
	Goto		Text / Goto
	Rec		Rec / Rec Mode
	Play		Play / Slow
	Stop		Stop / Hold

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
PAUSE/STEP	Pause/Step	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
SLOW	I>/Slow	SURROUND	Eject / Surround		
PREV	I<<	PRESET-	I<< / Preset-		
RECLIST	Rec List	LIST SMART	Smart / List		
INS REPLAY	←/INS Replay	CH PAGE −	CH- / Page-		
CM SKIP	·→/CM Skip	+ CH PAGE	CH+ / Page+		
NEXT	>>I	PRESET+	>>I / Preset+		
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
FR	<<	TUNE-	<< / Tune-		
F1	F1	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top		
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
FF	>>	TUNE+	>> / Tune+		