Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
^	Timer ^	SHIFT + ▲	Shift + Up
DATE +	Timer Date+	SHIFT + ▶	Shift + Right
ON +	Timer On+	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +
OFF +	Timer Off+	SHIFT + + CH PAGE	Shift + CH+ /
v	Timer V	SHIFT + ▼	Shift + Down
–	Timer Date-	SHIFT + ◀	Shift + Left
–	Timer On-	SHIFT + VOL –	Shift + Vol -
–	Timer Off-	SHIFT + CH PAGE –	Shift + CH- /
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CHECK	Timer Check	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
CANCEL	Timer Cancel	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
TIMER REC	Timer Rec	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
RESET	Reset	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
ZERO STOP	Zero Stop	GOTO TEXT	Text / Goto
AUDIO OUT	Audio Out	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VIDEO PLUS+	Video Plus+	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
1	1	TV 1	1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
POWER	Power		Power
OSD	OSD	ANGLE INFO	Info / Angle
INDEX	I<< / Index-	PRESET-	I<< / Preset-
INDEX	>>I / Index+	PRESET+	>>I / Preset+
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
INPUT SELECT	Input Select	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0	0	HDMI-SAT 0	0
REW	<< REW	TUNE-	<< / Tune-
FF	FF >>	TUNE+	>> / Tune+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
-/--	Guide / EPG / -/--	Tracking- /	CH- / Page-
	TV/Radio /	V	Vol -
Up	Up		
Recording LP SP	Eject / Surround		
Left	Left		
Menu	Menu / Home		
Menu	OK		
Right	Right		
Stop	Stop / Hold		
Exit	Exit / Cancel / Clear		
Down	Down		
Store	Smart / List		
Pause / Still	Pause / Step / Freeze		
Slow	Shift + Play /		
Tracking+ /	CH+ / Page+		
Λ	Vol +		
Rec	Rec / Rec Mode		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TV Power	Power
TV / AV	AV / Input / RDS
TV Vol +	Vol +
TV Λ	CH+ / Page+
TV Vol -	Vol -
TV V	CH- / Page-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung