| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Standby / On | Power | Up | Up |
| Setup | Setup / OPT / Menu | OK | OK |
| Audio | Audio / Lang I/II | Left | Left |
| Subtitle | Subtitle / EQ | Right | Right |
| Angle | Info / Angle | Stop | Stop / Hold |
| Repeat | Green / APP / Repeat | Down | Down |
| A-B Repeat | Yellow / YouTube / Repeat | Play | Play / Slow |
| I<< Skip | I<< / Preset- | << | << / Tune- |
| Clear | Exit / Cancel / Clear | Pause | Pause / Step / Freeze |
| Skip >>I | >>I / Preset+ | >> | >> / Tune+ |
| Title | Sound / Title | 1 | 1 |
| Mode | Smart / List | 2 | 2 |
| Return | Back / Return | 3 | 3 |
| DVD | Shift + 2 | 4 | 4 |
| Display | Display / Media | 5 | 5 |
| VCR | Shift + 4 | 6 | 6 |
| Disc Menu | D. Menu / Top Menu | 7 | 7 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 8 | | |
| 9 | 9 | 9 | 9 | | |
| +10 | +10 | GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ZOOM | Zoom | ZOOM | Zoom / Size | | |
| SEARCH MODE | Search Mode | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Timer Set | Subtitle / EQ |
| Standby / On | Power |
| Rec | Rec / Rec Mode |
| P- | CH- / Page- |
| C. Reset | Exit / Cancel / Clear |
| P+ | CH+ / Page+ |
| System | D. Menu / Top |
| DVD | Shift + 2 |
| Display | Display / Media |
| VCR | Shift + 4 |
| Menu | Menu / Home |
| Up | Up |
| Left | Left |
| Right | Right |
| Stop | Stop / Hold |
| Down | Down |
| Play | Play / Slow |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| << | << / Tune- |
| Pause | Pause / Step / Freeze |
| >> | >> / Tune+ |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| Show View | Smart / List |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| Speed | Picture / Format |
| Daily/Weekly | Sound / Title |
| 0 | 0 |
| Slow | Shift + Play / Slow |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Quick Find | Red / Netflix / Search | | |
| Index Search | Eject / Surround | | |
| Time Search | Audio / Lang I/II | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |