Mandis shop

Optoma IR29033

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	VGA	- / Stop
Freeze	Freeze / Timer	Video	Comp / Video
I [↕] I	Mode	Source	Source
[/]	Auto	Bright */*	Volt / Focus
Mute	Blank / Mute	Recall	Eco / Aspect
Up	Up		
Down	Down		
Right	Right		
Left	Left		
Enter	Enter		
Keystone +	Shift + Up		
Keystone -	Shift + Down		
Vol +	Vol + / Page +		
Vol -	Vol - / Page -		
[≡]	Menu		
3D	3D / Invert		
HDMI	+ / Play		

https://remote-controls.de/Optoma/16134-8832-ersatzfernbedienung-fur-Optoma-IR29033.htm