Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
TV / STB	TV/R
Mute	Mute
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Back / AV	Back
V+	Vol +
V-	Vol -
Up	Up

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Left	Left
OK	Ok
Right	Right
Down	Down
P+	Ch +
P-	Ch -
Menu	Menu
Exit	Exit
TV Out	Media
Guia TV	Guide
Video Clube	Smart
Stop	Stop
Play	Play
Pause	Pause
Rec	Rec
I <	I <<
<<	<<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	>>		>>
	>I		>>I
	Red		Red
	Green		Green
	Yellow		Yellow
	Blue		Blue
	Text	REPEAT TEXT	Text
	Record List	DISC NAV LIST	List

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung