Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	POWER		Power
	MUTE	MUTE	Mute
	DISP	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
	AUDIO	SOUND DUAL	Dual
	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
	SLEEP	PROG SLEEP	Sleep
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
USB	USB	TIMER AV	AV
MENU	MENU	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	EXIT	CLEAR EXIT	Exit
CH▲	UP		Up
CH▼	DOWN		Down
VOL▶	RIGHT		Right
VOL◀	LEFT		Left
OK	OK	OK	Ok
CH▲	CH+	+ CH	Ch +
CH▼	CH-	CH −	Ch -
VOL▶	VOL+	+ VOL	Vol +
VOL◀	VOL-	VOL −	Vol -
P↑	P↑	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
P↓	P↓	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
INFO	INFO	DISPLAY INFO	Info
	BACK	RETURN BACK	Back
ZOOM	ZOOM	ZOOM	Eject

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
RED / FIND	A Red		
GREEN	B Green		
YELLOW / MARK	C Yellow		
BLUE / JUMP	D Blue		
FAV / A – B	FAV PRE-CH Pre Ch		
SUB / SWP	AD SUBT Subt		
DVR	APP MEDIA Media		
TXT	REPEAT TEXT Text		
SKIP PREV	I<<		
SKIP NEXT	>>I		
REW	<<		
FWD	>>		
PAUSE	II Pause		
REC	REC MODE Rec		
PLAY	PLAY MODE Play		
STOP	Stop		