| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Up | Up |
| Source | AV | Left | Left |
| Rec | Rec | OK | Ok |
| APP | Media | Right | Right |
| << | << | Down | Down |
| Play / Pause | Play | EPG | Guide |
| Play / Pause | Pause | Back | Back |
| >> | >> | Vol + | Vol + |
| I << | I << | Vol - | Vol - |
| Stop | Stop | Info | Info |
| >>I | >>I | Mute | Mute |
| Red | Red | Prog+ | Ch + |
| Green | Green | Prog- | Ch - |
| Yellow | Yellow | 1 | 1 |
| Blue | Blue | 2 | 2 |
| Menu | Menu | 3 | 3 |
| Exit | Exit | 4 | 4 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 jkl | 5 | 5 | 5 | | |
| 6 mno | 6 | 6 | 6 | | |
| 7 pqrs | 7 | 7 | 7 | | |
| 8 tuv | 8 | 8 | 8 | | |
| 9 wxyz | 9 | 9 | 9 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| AUDIO | Audio | SOUND DUAL | Dual | | |
| SUB | Sub | AD SUBT | Subt | | |
| LIST | List | DISC NAV LIST | List | | |
| TEXT | Text | REPEAT TEXT | Text | | |
| REC LIST | Rec List | HOME SMART | Smart | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| APP | APP | APP MEDIA | Medi a |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| EXIT | Exi t | CLEAR EXIT | Exi t |
| OK | OK | OK | Ok |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back |
| VOL+ | Vol + | + VOL | Vol + |
| VOL– | Vol - | VOL – | Vol - |
| INFO | I nf o | DISPLAY INFO | I nf o |
| | Mut e | MUTE | Mut e |
| PROG+ | Pr og+ | + CH | Ch + |
| PROG– | Pr og- | CH – | Ch - |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 abc | 2 | 2 | 2 |
| 3 def | 3 | 3 | 3 |
| 4 ghi | 4 | 4 | 4 |
| 5 jkl | 5 | 5 | 5 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| 6 mno | 6 | 6 | 6 |
| 7 pqrs | 7 | 7 | 7 |
| 8 tuv | 8 | 8 | 8 |
| 9 wxyz | 9 | 9 | 9 |
| 0 ␣ | 0 | 0 | 0 |
| TEXT | Text | REPEAT TEXT | Text |