Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	TXT	REPEAT TEXT	Text
	Mute	MUTE	Mute
	Guide	GUIDE	Guide
	Fav	FAV PRE-CH	Pre Ch
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	i	DISPLAY INFO	Info

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
BACK	Back	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	<<		<<
	>>		>>
	Pause / Play	PLAY MODE	Play
	Pause / Play		Pause
Ch +	Ch+	CH +	Ch +
Ch -	Ch-	CH -	Ch -
	Stop		Stop

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Rec	Rec	REC MODE	Rec
SUB	SUB	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audi o	SOUND DUAL	Dual

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung