Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Eject	Eject / Surround
Goto	Text / Goto
Step	Shift + Pause / Step /
Prog	TV/Radio /
Mute	Mute / Dimmer
Audio	Audio / Lang I/II
Subtitle	Subtitle / EQ
Zoom	Zoom / Size
A-B	Yellow / YouTube / Repeat
OSD	Display / Media
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
7	7
8	8
9	9
0/10	0
10+	Guide / EPG / -/--
Return	Back / Return
Repeat	Green / APP / Repeat
Menu	Menu / Home
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Angle	Info / Angle
Reset	Exit / Cancel / Clear
Slow	Shift + Play /
Setup	Setup / OPT /
Up	Up
L/R	D. Menu / Top
Left	Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
N/P	N/P	FORMAT PICTURE	Picture / Format
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
PBC	PBC	LIST SMART	Smart / List
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung