Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Red/Timer	Red / Netflix / Search
Red/Timer	Sleep / Timer
Green/O	Green / APP / Repeat
Yellow/[<>]	Shift + Picture / Format
Yellow/[<>]	Yellow / YouTube / Repeat
Blue/I-II	Blue / Prime Video / Random
Blue/I-II	Audio / Lang I/II
[≡]	Text / Goto
[+]	Stop / Hold
[:≡]	Smart / List
[?]	Play / Slow
Smart ♪	Sound / Title
Smart Picture	Picture / Format
Up	Up
Left	Left
OK	OK

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right	Right
Down	Down
Menu	Menu / Home
[ ]	D. Menu / Top
Vol +	Vol +
A/CH	Display / Media
P+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
P-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
8	8	8	8
9	9	9	9
[i +]	[i +]	INFO	Info / Angle
0	0	0	0
AV	AV	AV INPUT	AV / Input / RDS

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung