Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Off	Power	2	2
Mute	Mute	3	3
Sleep Timer	Sleep	4	4
Return TV	TV/R	5	5
TV/AV	AV	6	6
Menu	Menu	7	7
Menu Up	Up	8	8
Display	Info	9	9
Menu Left	Left	Guide -/-- 1.	Guide
OK Enter	Ok	0/10	0
Menu Right	Right	2. Fav P/C 2.	Pre Ch
Menu Down	Down	Red	Red
Volume+	Vol +	Green	Green
Chan. Up	Ch +	Yellow	Yellow
Volume-	Vol -	Blue	Blue
Chan. Down	Ch -	3. *	Shift + Guide
1	1		