Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	POWER	Power
SUB-T	Sub-T	AD SUBT	Subt
TTX	TTX	REPEAT TEXT	Text
MUTE	Mute	MUTE	Mute
GOTO	Goto	HOME SMART	Smart
REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
LANG	Lang	SOUND DUAL	Dual
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
PAGE+	Page+	+ CH	Ch +
PAGE-	Page-	CH −	Ch -
CH+	Up/CH+	▲	Up
CH-	Down/CH-	▼	Down
VOL +	Right	▶	Right
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
VOL −	Left	◀	Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OK	OK	OK	Ok
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
◀◀	<<	<<	<<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	>>		>>
	I <<		I <<
	>>I		>>I
	Play	PLAY MODE	Play
TIMESHIFT	Pause/Timeshift		Pause
	Stop		Stop
	Rec	REC MODE	Rec
PVR	Red/PVR	A	Red
V-FORMAT	Green/V-Format	B	Green
ASPECT	Yellow/Aspect	C	Yellow
TIMER	Blue/Timer	D	Blue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Standby	Power	
SUB-T	Sub-T	AD SUBT	Subt
TTX	TTX	REPEAT TEXT	Text
MUTE	Mute	MUTE	Mute
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
LANG	Lang	SOUND DUAL	Dual
GOTO	GOTO	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
PAGE+	Page +	SHIFT + ▲	Shift + Up
PAGE-	Page -	SHIFT + ▼	Shift + Down
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
CH+	Up / CH +	▲	Up
CH+	Up / CH +	+ CH	Ch +
CH-	Down / CH -	▼	Down
CH-	Down / CH -	CH −	Ch -
VOL +	Right / Vol +	▶	Right

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VOL +	Right / Vol +	+ VOL	Vol +
VOL -	Left / Vol -	◀	Left
VOL -	Left / Vol -	VOL −	Vol -
OK	OK	OK	Ok
FAV	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
TV/RADIO	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
RECALL	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0	0	0	0		
<< Rev	<<	<<	<<		
>> Fwd	>>	>>	>>		
I << Prev	I <<	I <<	I <<		
>>I Next	>>I	>>I	>>I		
Play	Play	PLAY MODE	Play		
TIMESHIFT	Pause / Timeshif	Pause	Pause		
Stop	Stop	Stop	Stop		
Rec	Rec	REC MODE	Rec		
PVR	Red / PVR	A	Red		
V-FORMAT	Green / V-Format	B	Green		
V-FORMAT	Green / V-Format	PICTURE FORMAT	Format		
ASPECT	Yellow / Aspec	C	Yellow		
ASPECT	Yellow / Aspec	SHIFT +	PICTURE FORMAT Shift + Format		
TIMER	Blue / Timer	D	Blue		
TIMER	Blue / Timer	TIMER AV	AV		