Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Off	Power	Display	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info
Mute	MUTE Mute	Menu Right	Right
Txt Stop	Stop	Menu Off	CLEAR EXIT Exit
Update	HOME SMART Smart	Menu Down	Down
Reveal	APP MEDIA Media	Back	RETURN BACK Back
Subt. List	AD SUBT Subt	Volume+	+ VOL Vol +
Sleep Timer	PROG SLEEP Sleep	Chan. Up	+ CH Ch +
Info	DISPLAY INFO Info	Volume-	VOL – Vol -
Return TV	SEARCH TV/R TV/R	Menu audio	SOUND DUAL Dual
Menu video	E-MANUAL D.MENU D. Menu	Chan. Down	CH – Ch -
Text	REPEAT TEXT Text	1	1 1
Txt Expand	ZOOM Eject	2	2 2
TV/AV	TIMER AV AV	3	3 3
Menu	TOP MENU MENU Menu	4	4 4
Menu Up	Up	5	5 5
Menu Left	Left	6	6 6
OK Enter	OK Ok	7	7 7

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
8	8
9	9
Guide -/-- 1.	GUIDE Guide
0/10	0
2. Fav P/C 2.	FAV PRE-CH Pre Ch
Red	A Red
Green	B Green
Yellow	C Yellow
Blue	D Blue
Mix Scan	SHIFT + SEARCH TV/R Shift + TV/R
3. *	SHIFT + -/-- GUIDE Shift + Guide
Audio-	<<
Audio+	>>
Tone-	I <<
Color + P. Std	PICTURE FORMAT Format
Color - S. Std	SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual
Surround	SHIFT + A Shift + Red

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Nicam/Mono	SHIFT + B Shift + Green
Level L	SHIFT + C Shift + Yellow
Level R/Woofer	SHIFT + D Shift + Blue