Mandis shop

Brionvega BRION001

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
LUM-	Lum-		Down
LUM+	Lum+		Up
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
COL-	Col -	CH −	Ch -
COL+	Col +	+ CH	Ch +
CONTR-	Contr -		Left
CONTR+	Contr +		Right
NORMALE	Normale	OK	Ok
TONO	Tono L1-L2	SOUND DUAL	Dual
NO AUDIO	No Audio	MUTE	Mute
A/S	A/S		Power
CANALE	Canale	APP MEDIA	Media
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0 AU	0 AU	0	0
10÷19	10÷19	-/-- GUIDE	Guide
VIS. CAN.	Vis. Can.	SETTINGS OPT	Options
MEMORIA	Memoria	DISC NAV LIST	List
SINT-	Sint-	≪	≪
SINT+	Sint+	≫	≫
RICERCA	Ricerca	SEARCH TV/R	TV/R
ANT←	Ant←	⏮	I≪
ANT→	Ant→	⏭	≫I
COMM. ANT.	Comm. Ant.	AD SUBT	Subt

https://remotecontrols.de/Brionvega/1679-3406-ersatzfernbedienung-fur-Brionvega-BRION001.htm