Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute / Dimmer
Standby	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Options	Setup / OPT /
0	0
EPG	Guide / EPG / -/--
FAV	Fav / Marker / PC
Menu	Menu / Home
Info	Info / Angle

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Up	Up
Exit	Exit / Cancel / Clear
Left	Left
OK	OK
Right	Right
V+	Vol +
Down	Down
P+	CH+ / Page+
V-	Vol -
P-	CH- / Page-
Page+	Shift + CH+ /
SAT	Shift + 0
Page-	Shift + CH- /
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue/Recall	Back / Return

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Blue/Recall	Blue / Prime Video / Random		
Text	Text / Goto		
Tv/Radio	TV/Radio /		
Subt	Subtitle / EQ		
STB/TV	Smart / List		
V. Format	Picture / Format		