Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Recall	Back / Return
CC	Subtitle / EQ
Text	Text / Goto
Smart	Smart / List
Sleep	Sleep / Timer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Reset	Exit / Cancel / Clear

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CH / Guide	Guide / EPG / -/--
Up	Up
M	Menu / Home
A / CH	Info / Angle
Down	Down
Vol+	Vol+
Vol-	Vol-
Left / -	Left
Right / +	Right
Mute	Mute / Dimmer
CH+	CH+ / Page+
CH-	CH- / Page-
A	Red / Netflix / Search
B	Green / APP / Repeat
C	Yellow / YouTube / Repeat
D	Blue / Prime Video / Random
G	Shift + Yellow / YouTube / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Clock	SHIFT + TIMER SLEEP Shift + Sleep / Timer
E	SHIFT + NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix /
F	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /
A / V	RDS AV INPUT AV / Input / RDS

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Up	Up
Recall	Back / Return	CH / Guide	Guide / EPG / -/--
CC	Subtitle / EQ	Down	Down
Text	Text / Goto	M	Menu / Home
Smart	Smart / List	Vol+	Vol+
Sleep	Sleep / Timer	A / CH	Info / Angle
1	1	Vol-	Vol-
2	2	Mute	Mute / Dimmer
3	3	Left / -	Left
4	4	Right / +	Right
5	5	CH+	CH+ / Page+
6	6	CH-	CH- / Page-
7	7	A	Red / Netflix / Search
8	8	B	Green / APP / Repeat
9	9	C	Yellow / YouTube / Repeat
0	0	D	Blue / Prime Video / Random
Reset	Exit / Cancel / Clear	Clock	Shift + Sleep / Timer

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
E	SHIFT + NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix /
F	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /
G	SHIFT + YouTube REPEAT A-B Shift + Yellow / YouTube /
A / V	RDS AV INPUT AV / Input / RDS

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	CH / Guide	Guide / EPG / -/--
Recall	Back / Return	Up	Up
CC	Subtitle / EQ	Down	Down
Text	Text / Goto	A / CH	Info / Angle
Smart	Smart / List	M	Menu / Home
Sleep	Sleep / Timer	Right / +	Right
1	1	Left / -	Left
2	2	Vol+	Vol+
3	3	Vol-	Vol-
4	4	Mute	Mute / Dimmer
5	5	CH+	CH+ / Page+
6	6	CH-	CH- / Page-
7	7	A	Red / Netflix / Search
8	8	B	Green / APP / Repeat
9	9	C	Yellow / YouTube / Repeat
0	0	D	Blue / Prime Video / Random
Reset	Exit / Cancel / Clear	E	Shift + Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
F	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /
G	SHIFT + YouTube REPEAT A-B Shift + Yellow / YouTube /
Clock	SHIFT + TIMER SLEEP Shift + Sleep / Timer
A / V	RDS AV INPUT AV / Input / RDS

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung