Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	System Standby		Power
	Sleep		Sleep
	Master Vol +		Vol +
	Master Vol -		Vol -
	Muting		Mute
	Top Menu		Menu
	DVD Menu		D. Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Enter		Ok
	Recall		Pre Ch
	>>I / CH/ Preset +		>>I
	I <</ CH/ Preset -		I <<
	<<		<<
	>>		>>

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Play		Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	Tv/ Video/ ANT		TV/ R
	Main Menu		Smart
	Test Tone		Back
	Multi CH		3D
	2CH		Subt
	AFD		Dual
	A. F. D.		List
	+		Ch +
	-		Ch -
	Menu >		Shift + Right
	< Menu		Shift + Left
	Tv CH+		Shift + Ch +
	Tv CH-		Shift + Ch -
	Tv Vol +		Shift + Vol +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV VOL	Tv Vol -	SHIFT + VOL –	Shift + Vol -
TV/VTR D.SKIP	D. Skip/TV/VTR	REPEAT TEXT	Text
VIDEO 1	Video1	A	Red
VIDEO 2	Video 2	B	Green
SA-CD	SA- CD	C	Yellow
DVD	DVD	D	Blue
MD/TAPE	MD/Tape	TIMER AV	AV
TUNER	Tuner	ZOOM ⏏	Eject
AV I/⏻	Standby AV	SHIFT + ⏻	Shift + Power
1	1 Tuner	1	1
2	2 Tuner	2	2
3	3 Tuner	3	3
4	4 Tuner	4	4
5	5 Tuner	5	5
6	6 Tuner	6	6
7	7 Tuner	7	7
8	8 Tuner	8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9	9 Tuner	9	9
0	0 Tuner	0	0
SHIFT >10 -/--	>10 Tuner/Shift/-/-	-/-- GUIDE	Guide
D.TUNING ENTER RETURN	Enter/D. Tuning/Return Tuner	DISPLAY INFO	Info
PRESET + ⏭	⏭/CH Preset+ Tuner	SHIFT + ⏭	Shift + ⏭
– CH/PRE ⏮	⏮/CH Preset- Tuner	SHIFT + ⏮	Shift + ⏮

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby	Power
Video 1	Red
Video 2	Green
SA-CD	Yellow
DVD	Blue
MD/Tape	AV
Tuner	Eject
Master Vol +	Vol +
Master Vol -	Vol -
Muting	Mute
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
8	8
9	9
0	0
>10/Shift/-/-	Guide
Enter/D.Tuning/Return	Info
D.Skip/TV/VTR	Text
I<<	I<<
>>I	>>I
<<	<<
>>	>>
Play	Play
Pause	Pause
Stop	Stop

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby CD	Power	>10/Shift/-/--	Guide
Video 1	Red	Enter/D.Tuning/Return CD	Info
Video 2	Green	I<< CD	I<<
SA-CD	Yellow	>>I CD	>>I
DVD	Blue	<< CD	<<
MD/Tape	AV	>> CD	>>
Tuner	Eject	Play CD	Play
1 CD	1	Pause CD	Pause
2 CD	2	Stop CD	Stop
3 CD	3	D.Skip/TV/VTR CD	Text
4 CD	4	Master Vol +	Vol +
5 CD	5	Master Vol -	Vol -
6 CD	6	Muting	Mute
7 CD	7	Standby Video	Shift + Power
8 CD	8	1 Video 1	Shift + 1
9 CD	9	2 Video 1	Shift + 2
0 CD	0	3 Video 1	Shift + 3

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
4	4 Video 1	SHIFT + 4		
5	5 Video 1	SHIFT + 5		
6	6 Video 1	SHIFT + 6		
7	7 Video 1	SHIFT + 7		
8	8 Video 1	SHIFT + 8		
9	9 Video 1	SHIFT + 9		
0	0 Video 1	SHIFT + 0		
SHIFT >10	>10/ Shift/ -/ -- Video 1	SHIFT + GUIDE		
D.TUNING ENTER RETURN	Enter/ D. Tuning/ Return Video 1	SHIFT + DISPLAY INFO		
TV/VTR D.SKIP	D. Skip/ TV/ VTR Video 1	SHIFT + REPEAT TEXT		
CH/PRE	I << Video 1	SHIFT + <<		
<<	<< Video 1	SHIFT + <<		
>>	>> Video 1	SHIFT + >>		
PRESET + >>I	>>I Video 1	SHIFT + >>I		
▶	Play Video 1	SHIFT + PLAY MODE ▶		
❚❚	Pause Video 1	SHIFT + ❚❚		
■	Stop Video 1	SHIFT + ■		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Standby		Power
	Video 1	A	Red
	Video 2	B	Green
	SA-CD	C	Yellow
	DVD	D	Blue
	MD/Tape	TIMER AV	AV
	Tuner	ZOOM	Eject
	1 MD/Tape	1	1
	2 MD/Tape	2	2
	3 MD/Tape	3	3
	4 MD/Tape	4	4
	5 MD/Tape	5	5
	6 MD/Tape	6	6
	7 MD/Tape	7	7
	8 MD/Tape	8	8
	9 MD/Tape	9	9
	0 MD/Tape	0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SHIFT >10	>10/Shift/-/-- MD/Tape	-/-- GUIDE	Guide
D.TUNING ENTER RETURN	Enter/D.Tuning/Return MD/Tape	DISPLAY INFO	Info
TV/VTR D.SKIP	D.Skip/TV/VTR MD/Tape	REPEAT TEXT	Text
CH/PRI	I<< MD/Tape		I<<
PRESET +	>>I MD/Tape		>>I
	<< MD/Tape		<<
	>> MD/Tape		>>
	Play MD/Tape	PLAY MODE	Play
	Pause MD/Tape		Pause
	Stop MD/Tape		Stop
MUTING	Muting	MUTE	Mute
MASTER VOL	Master Vol +	+ VOL	Vol +
	Master Vol -	VOL –	Vol -
AV	Standby Video	SHIFT +	Shift + Power
	1 Video 2	SHIFT + 1	Shift + 1
	2 Video 2	SHIFT + 2	Shift + 2
	3 Video 2	SHIFT + 3	Shift + 3

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
4 Video 2	SHIFT + 4 Shift + 4		
5 Video 2	SHIFT + 5 Shift + 5		
6 Video 2	SHIFT + 6 Shift + 6		
7 Video 2	SHIFT + 7 Shift + 7		
8 Video 2	SHIFT + 8 Shift + 8		
9 Video 2	SHIFT + 9 Shift + 9		
0 Video 2	SHIFT + 0 Shift + 0		
SHIFT >10 >10/Shift/-/-- Video 2	SHIFT + GUIDE Shift + Guide		
D.TUNING ENTER RETURN Enter/D. Tuning/Return Video 2	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info		
TV/VTR D.SKIP D. Skip/TV/VTR Video 2	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text		
CH/PRE I << Video 2	SHIFT + << Shift + I <<		
PRESET + >>I Video 2	SHIFT + >>I Shift + >>I		
<< Video 2	SHIFT + << Shift + <<		
>> Video 2	SHIFT + >> Shift + >>		
Play Video 2	SHIFT + PLAY MODE ▶ Shift + Play		
Stop Video 2	SHIFT + ■ Shift + Stop		
Pause Video 2	SHIFT + II Shift + Pause		