Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	
AVR Power On		Power	OK		OK
Mute		Mute / Dimmer	Right		Right
Play		Play / Slow	Back/Exit		Exit / Cancel / Clear
Pause		Pause / Step / Freeze	Down		Down
Stop		Stop / Hold	Last		Back / Return
<<		<< / Tune-	Vol +		Vol +
>>		>> / Tune+	AVR		Smart / List
I <<		I << / Preset-	CH/Page Up		CH+ / Page+
>>I		>>I / Preset+	Vol -		Vol -
Audio Effects		Audio / Lang I/II	CH/Page Down		CH- / Page-
Surround Modes		Eject / Surround	1		1
Video Modes		Picture / Format	2		2
Sleep		Sleep / Timer	3		3
Menu		Menu / Home	4		4
Up		Up	5		5
Info		Info / Angle	6		6
Left		Left	7		7

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
8	USB 8 8
9	BLUETOOTH 9 9
0	HDMI - SAT 0 0
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
AVR Power Off	SHIFT + Power Shift + Power
Tv	SHIFT + TV 1 Shift + 1
Blu-ray	SHIFT + DVD 2 Shift + 2
DVR	SHIFT + CD - STB 3 Shift + 3
iPod	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4
Network	SHIFT + TAPE 5 Shift + 5
Radio	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6
AUX	SHIFT + AUX - HDD 7 Shift + 7
Game	SHIFT + USB 8 Shift + 8
Media Server	SHIFT + BLUETOOTH 9 Shift + 9

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Cable/Sat	SHIFT + HDMI - SAT 0 Shift + 0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
1	1	Mute	Mute / Dimmer
DVR	Display / Media	Vol +	Vol +
DVR Power On	Power	Vol -	Vol -
2	2	CH/Page Up	CH+ / Page+
3	3	CH/Page Down	CH- / Page-
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0	0		
Menu	Menu / Home		
Up	Up		
Down	Down		
Right	Right		
Left	Left		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Bluray Power	Power	Down	Down
Mute	Mute / Dimmer	Last	Back / Return
Play	Play / Slow	Vol +	Vol +
Pause	Pause / Step / Freeze	Vol -	Vol -
Stop	Stop / Hold	Blu-ray	Display / Media
Rec	Rec / Rec Mode	1	1
<<	<< / Tune-	2	2
>>	>> / Tune+	3	3
I <<	I << / Preset-	4	4
>>I	>>I / Preset+	5	5
Disc Menu	D. Menu / Top	6	6
Menu	Menu / Home	7	7
Up	Up	8	8
Left	Left	9	9
OK	OK	0	0
Right	Right	Red	Red / Netflix / Search
Back/Exit	Exit / Cancel / Clear	Green	Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
Bluray Power Off	SHIFT + Power Shift + Power		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON AVR P	AVR Power On		Power
OFF R Power	AVR Power Off	SHIFT +	Shift + Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
BACK/ EXIT	Back/Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
LAST	Last	RETURN BACK	Back / Return
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
A	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
B	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
C	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
D	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
CH Page ▲	CH/Page Up	+ CH PAGE	CH+ / Page+
CH Page ▼	CH/Page Down	CH PAGE −	CH- / Page-
⏸	Pause	STEP - FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	AVR	LIST SMART	Smart / List
	Audio Effects	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Video Modes	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Surround Modes	SURROUND	Eject / Surround
	Cable/ SAT	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
	Blu-ray	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
	iPod	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
	Radio	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
	AUX	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
	DVR	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
	Game	SHIFT + USB 8	Shift + 8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Media Server	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
	Network	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5