Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Power		Power
	[...]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
RELATED SEARCH	X/Related Search	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TV PAUSE	Tv Pause	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
TITLE LIST	Title List	LIST SMART	Smart / List
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
i-MANUAL	?/i-Manual	SURROUND	Eject / Surround
SYNC MENU	Sync Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
SEN	SEN	TITLE SOUND	Sound / Title
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up		Up
	[i+]	ANGLE INFO	Info / Angle
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
RETURN BACK	Return/Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
OPTIONS	Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home
ANALOG DIGITAL	Digital/Analog	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
RADIO TV	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
1	1	TV 1	1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
[+]	[+]	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
0	0	0	0		
[≡] / Text	[≡] / Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
Vol +	Vol +	+ VOL	Vol +		
Prog+	Prog+	+ CH PAGE	CH+ / Page+		
Media	Media	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
Vol -	Vol -	VOL −	Vol -		
Prog-	Prog-	CH PAGE −	CH- / Page-		