Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	POWER		Power
	SOURCE	TIMER AV	AV
EXIT	EXIT	CLEAR EXIT	Exit
MENU	MENU	TOP MENU MENU	Menu
AUDIO	AUDIO	SOUND DUAL	Dual
1	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9
0	0	0	0
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
	MUTE	MUTE	Mute

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PIC MODE	PIC MODE	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
TEXT	TEXT	REPEAT TEXT	Text
TV/RADIO	TV / RADIO	SEARCH TV/R	TV/R
OK	OK	OK	Ok
CH+	UP / CH+		Up
CH-	DOWN / CH-		Down
	RIGHT		Right
	LEFT		Left
PAGE-A	PAGE UP	+ CH	Ch +
PAGE-V	PAGE DOWN	CH −	Ch -
VOL-A	VOL+	+ VOL	Vol +
VOL-V	VOL-	VOL −	Vol -
SLEEP	SLEEP	PROG SLEEP	Sleep
SUB	SUB.	AD SUBT	Subt
RECALL	RECALL	RETURN BACK	Back
	RED	A	Red
	GREEN	B	Green

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	YELLOW	C	Yellow
	BLUE	D	Blue
	STOP		Stop
	PAUSE		Pause
	REC	REC MODE	Rec
	REW		<<
	PLAY	PLAY MODE	Play
	FWD		>>
SAT	SAT	HOME SMART	Smart
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
HELP	HELP	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
V.FORMAT	V. FORMAT	PICTURE FORMAT	Format
INFO	INFO	DISPLAY INFO	Info
T/S	T / S	DISC NAV LIST	List
POS	POS.	APP MEDIA	Media

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung