Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD - STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX - HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	0	HDMI - SAT 0	0
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Settings	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Up		Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
NETFLIX	NETFLIX	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
YouTube	YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
primevideo	prime video	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
Google Play	Google Play	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
	Vol +	VOL +	Vol +
	Google Assistant	LIST SMART	Smart / List
P	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
	Home	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Home	MEDIA DISPLAY	Display / Media
P	P-	CH PAGE −	CH- / Page-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Text	GOTO TEXT — Text / Goto		
USB	SHIFT + USB 8 — Shift + 8		
I/II	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II		
SUBT	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ		
Play / Text M	SLOW — Play / Slow		
Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze		
Stop / Text Hol	HOLD — Stop / Hold		
Text Size	SIZE ZOOM — Zoom / Size		
<< / Text	TUNE- — << / Tune-		
I<< / Text Index	PRESET- — I<< / Preset-		
>>I / Text Revea	PRESET+ — >>I / Preset+		
>> / Text Cancel	TUNE+ — >> / Tune+		
Red	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random		