Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
AUDIO SEL	Audio Sel	SOUND DUAL	Dual
+ VOLUME	Vol +	+ VOL	Vol +
VOLUME –	Vol -	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
LEVEL TITLE BAND	Level / Title / Band	HOME SMART	Smart
SET MENU MENU SRCH MODE	Set Menu/ Menu/ SRCH	TOP MENU MENU	Menu
PURE DIRECT	Pure Direct	APP MEDIA	Media
PARAMETER DISPLAY	Parameter / Displa	DISPLAY INFO	Info
STRAIGHT EFFECT	Straight / Effec	ECO 3D	3D
PRESET/CH ▲	Up/ Preset / CH+	▲	Up
▼	Down/ Preset / CH	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left / A/ B/ C/ D/ E	◀	Left
ENTER	Enter	OK	Ok

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
1	1 System	1	1
SYSTEM 2	2 System	2	2
MEMORY 3	3 System	3	3
4	4 System	4	4
CLASSICAL 5	5/ Classical	5	5
LIVE/CLUB 6	6/ Live Club	6	6
ENTERTAIN 7	7/ Entertain	7	7
MOVIE 8	8/ Movie	8	8
STEREO 9	9/ Stereo	9	9
ENHANCER 0	0/ Enhancer	0	0
SUR. DECODE +10	+10/ Sur.	-/-- GUIDE	Guide
ENT	ENT	FAV PRE-CH	Pre Ch
POWER AV	Power Tuner	C	Yellow
FREQ/TEXT ◀◀	<</ Freq/ Text	SHIFT + ◀	Shift + Left
EON ▶▶	>>/ Eon Tuner	SHIFT + ▶	Shift + Right
SEEK – START ▶▶|	>>| / PTY Seek Start Tuner	+ CH	Ch +
MODE – PTY SEEK |◀◀	|<< Mode PTY Seek Tuner	CH –	Ch -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
★★	**/ Net	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart	FREQ/TEXT	<< CD	<<	<<
TUNER	Tuner	SHIFT + 1	Shift + 1	EON	>> CD	>>	>>
CD	CD	SHIFT + 2	Shift + 2	REC DISC SKIP	Rec CD	REC MODE	Rec
CD-R	CD-R	SHIFT + 3	Shift + 3		Stop CD	■	Stop
MULTI CH IN	Multi CH In	SHIFT + 4	Shift + 4	MODE – PTY SE	I << CD	I <<	I <<
MD/TAPE	MD/ Tape	SHIFT + 5	Shift + 5	Y SEEK – START	>>I CD	>>I	>>I
DVD	DVD	SHIFT + 6	Shift + 6	POWER AV	Power DVD	B	Green
BD/HD DVD	BD/ HD DVD	SHIFT + 7	Shift + 7		Play DVD	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play
PHONO	Phono	SHIFT + 8	Shift + 8		Stop DVD	SHIFT + ■	Shift + Stop
DTV/CBL	DTV/ CBL	SHIFT + 9	Shift + 9		Pause DVD	SHIFT + II	Shift + Pause
DVR	DVR	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide	REC DISC SKIP	Rec DVD	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
VCR	VCR	SHIFT + 0	Shift + 0	FREQ/TEXT	<< DVD	SHIFT + <<	Shift + <<
V-AUX/DOCK	V- AUX/ Dock	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch	EON	>> DVD	SHIFT + >>	Shift + >>
RETURN	Return	RETURN BACK	Back	MODE – PTY SE	I << DVD	SHIFT + I <<	Shift + I <<
POWER AV	Power CD	A	Red	Y SEEK – START	>>I DVD	SHIFT + >>I	Shift + >>I
	Play CD	PLAY MODE ▶	Play				
	Pause CD	II	Pause				