Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Input	AV
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Info	Info
Recall	Pre Ch
Prime Video	Shift + Smart
Home	Smart
Q. Menu	D. Menu

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
YouTube	Shift + Media
Menu	Menu
Up	Up
Netflix	Media
Left	Left
OK	Ok
Right	Right
Down	Down
Exit	Exit
Vol +	Vol +
Back	Back
Vol -	Vol -
Guide	Guide
Mute	Mute
Ch+	Ch +
Ch-	Ch -
Red	Red

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
INDEX	Index / Play/Pau	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
INDEX	Index / Play/Pau	PLAY MODE	Play
INDEX	Index / Play/Pau		Pause
HOLD	Hold / Stop		Stop
MIX	Mix	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
TEXT	Text / I<<	REPEAT TEXT	Text
TEXT	Text / I<<		I<<
SIZE	Size / >>I	ZOOM	Eject
SIZE	Size / >>I		>>I
I/II AUDIO LANG	Audio Lang I/I	SOUND DUAL	Dual
REVEAL	Reveal / <<		<<
CANCEL	Cancel / >>		>>
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung