Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
TV / Radio	TV/ Radio /
0 / Zoom	Zoom / Size
0 / Zoom	0
Recall	Back / Return
Audio	Audio / Lang I/II
i	Info / Angle

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TV / STB	Shift + 1
Menu	Menu / Home
EPG	Guide / EPG / -/--
Exit	Exit / Cancel / Clear
Up	Up
Left	Left
Vol -	Vol -
OK	OK
Right	Right
Vol +	Vol +
P-	CH- / Page-
Down	Down
P+	CH+ / Page+
Red / PIP	Red / Netflix / Search
Green / Text	Green / APP / Repeat
Green / Text	Text / Goto
Yellow / Subtitl	Yellow / YouTube / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Yellow / Subtitl	Subtitle / EQ	I>	>>I / Preset+
Blue	Blue / Prime Video / Random		
UHF	D.Menu / Top		
Find	Shift + Red / Netflix /		
Sleep	Sleep / Timer		
White / P/N	Smart / List		
Folder	Display / Media		
SAT	Shift + 0		
FAV	Fav / Marker / PC		
Tms	Setup / OPT /		
Play	Play / Slow		
Stop	Stop / Hold		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Rec	Rec / Rec Mode		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
◁	I<< / Preset-		