Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
CD/DVD	Play/Pause	PLAY MODE	Play
iPod/ iPhone	Play/Pause i Pod/i Phone		Pause
USB	Play/Pause USB	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
TUNER/AUX	Tuner/AUX	B	Green
PTY SEARCH	Stop/PTY		Stop
FM MODE / PLAY MODE	FM Mode/Play	C	Yellow
CLOCK / TIMER	Timer/Clock	TIMER AV	AV
SLEEP/APS	Sleep/APS	PROG SLEEP	Sleep
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
ON SCREEN	On Screen	ECO 3D	3D
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ENTER	Enter	OK	Ok
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL –	Vol -
FADE MUTING	Fade Muting	MUTE	Mute
TONE	Tone	PICTURE FORMAT	Format
GROUP / TITLE SKIP >>I	Group/Title Skip >>I	+ CH	Ch +
I<<	I<< Group/Title Skip	CH –	Ch -
GROUP / TITLE SKIP >>I	>>I	>>I	>>I
I<<	I<<	I<<	I<<
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
A-B	A-B	A	Red
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
ZOOM SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
ZOOM SUBTITLE	Zoom	ZOOM	Eject
ANGLE AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
ANGLE AUDIO	Angle	D	Blue
PROGRESSIVE 1	Progressive	FAV PRE-CH	Pre Ch

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
FILE TYPE 2	File Type	DISC NAV LIST	List
SET UP 3	Set up	SETTINGS OPT	Options
PROGRESSIVE 1	1	1	1
FILE TYPE 2	2	2	2
SET UP 3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
TIME SEARCH 0	0	0	0
TIME SEARCH 0	Time Search	SEARCH TV/R	TV/R

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung