Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
	Recall	RETURN BACK	Back
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
P.M	P.M	HOME SMART	Smart

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
	Input	TIMER AV	AV
CH+	Up / CH+	▲	Up
CH+	Up / CH+	+ CH	Ch +
CH-	Down / CH-	▼	Down
CH-	Down / CH-	CH −	Ch -
VOL+ ENTER	Right / Vol + / Enter	▶	Right
VOL-	Left / Vol -	◀	Left
VOL-	Left / Vol -	VOL −	Vol -
VOL+ ENTER	Right / Vol + / Enter	+ VOL	Vol +
VOL+ ENTER	Right / Vol + / Enter	OK	Ok
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Page+	≫	>>I
	Page-	≪	I <<
	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
		CLEAR EXIT	Exit
	Red	A	Red

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
SIZE	Size	ZOOM	Eject
STOP	Stop		Stop
REVEAL	Reveal	SEARCH TV/R	TV/R
INDEX	Index	SETTINGS OPT	Options
4:3/16:9	4:3 / 16:9	PICTURE FORMAT	Format
C.LOCK	C. Lock	APP MEDIA	Media
SUB.PG	Sub. PG	AD SUBT	Subt
ON/MIX/OFF	On/Mix/Off	REPEAT TEXT	Text

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung