Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby	Power
Source	AV / Input / RDS
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
e	Info / Angle
Mouse	Smart / List
Home	Shift + Menu /
TXT	Text / Goto
Mix/FAV. List	Fav / Marker / PC
Size/Subtitle	Subtitle / EQ
Cancel/Audio	Audio / Lang I/II
Record	Rec / Rec Mode
<<Index	<< / Tune-
>>/Hold	>> / Tune+
I<</Reveal	I<< / Preset-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
>>I / Subpage	>>I / Preset+
Menu	Menu / Home
Up	Up
Exit	Exit / Cancel / Clear
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Play/Pause / Timeshift	Pause / Step / Freeze
Play/Pause / Timeshift	Play / Slow
Down	Down
Stop / EPG	Stop / Hold
Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer
CH+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Tv/Radio	TV/Radio /
CH-	CH- / Page-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
DISPLAY	[*] / Display	DISPLAY	Display / Media
0	0	0	0
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung