Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DVD STANDBY/ON	DVD		Power
TV STANDBY/ON	Tv Standby/On	SHIFT +	Shift + Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TV/DVD	Tv/DVD	SEARCH TV/R	TV/R
TV MUTE AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
DVD	DVD	HOME SMART	Smart
HDD	HDD	APP MEDIA	Media
INPUT	Input	TIMER AV	AV

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV VOL +	Tv Vol +	VOL +	Vol +
TV VOL -	Tv Vol -	VOL -	Vol -
PROG	Prog Up	CH +	Ch +
PROG	Prog Down	CH -	Ch -
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
CM SKIP	CM Skip	C	Yellow
I<<	I<<	I<<	I<<
<II	<II	SHIFT +	Shift + Left
II>	II>	SHIFT +	Shift + Right
>>I	>>I	>>I	>>I
<<	<<	<<	<<
Stop	Stop	Stop	Stop
Play/Pause	Play/Pause	PLAY MODE	Play
>>	>>	>>	>>
TITLE LIST DISC MENU	Title List/Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
ANYKEY	Anykey	A	Red

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Play List/Titl Menu	List	Marker	3D
Return	Back		
Cancel	Exit		
Up	Up		
Down	Down		
Right	Right		
Left	Left		
OK	Ok		
Info	Info		
Repeat	Text		
Repeat A-B	Green		
Subtitle	Subt		
Rec	Rec		
Rec Pause	Pause		
Rec Mode	Shift + Rec		
Timer	Shift + AV		
Copy	Blue		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV STANDBY/ON	Tv Standby/On		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TV MUTE AUDIO	Tv Mute	MUTE	Mute
TV/DVD	Tv/DVD	SEARCH TV/R	TV/R
INPUT	Input	TIMER AV	AV
PROG	Prog Up	+ CH	Ch +
	Prog Down	CH −	Ch -
TV VOL +	Tv Vol +	+ VOL	Vol +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
−	Tv Vol -	VOL −	Vol -