Mandis shop

# Tokai ES 9707

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power ON/Off | Power |
| Mute | Mute |
| Every Pop | Smart |
| Tape 1 Preset | List |
| Vol Rs-/Effect | Ch - |
| Sleep | Sleep |
| Vol Rs+/S. Mode | Ch + |
| Tape 1 Stop | Shift + Stop |
| Volume+ | Vol + |
| Volume- | Vol - |
| CD Rewind | << |
| CD F. FWD | >> |
| CD Play | Play |
| Program | Shift + Sleep |
| Tape 1 Rec | Shift + Rec |
| Tape 1 Rew | Shift + << |
| Tape 1 F. FWD | Shift + >> |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Tape 1 Play | Shift + Play |
| CD Pause | Pause |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |