Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
I<<	I<<	Menu Down	Down
>>I	>>I	Back	Back
Stop	Stop	Volume+	Vol +
Tone+	Dual	Chan. Up	Ch +
Subt. List	Subt	Volume-	Vol -
Sleep Timer	Sleep	Chan. Down	Ch -
Return TV	TV/R	1	1
Menu video	D. Menu	2	2
Text	Text	3	3
Txt Expand	Eject	4	4
TV/AV	AV	5	5
Menu	Menu	6	6
Menu Up	Up	7	7
Display	Info	8	8
Menu Left	Left	9	9

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Guide -/-- 1.	GUIDE Guide	Level R/Woofer	D Blue
0/10	0 0		
2. Fav P/C 2.	FAV PRE-CH Pre Ch		
<<	<< <<		
Tone-	DISC NAV LIST List		
Rec	REC MODE Rec		
>>	>> >>		
Play	PLAY MODE Play		
Audio+	SETTINGS OPT Options		
Mix Scan	HOME SMART Smart		
On/Off	SHIFT + Power Shift + Power		
Pause	II Pause		
AV 2	SHIFT + TIMER AV Shift + AV		
3. *	SHIFT + -/-- GUIDE Shift + Guide		
Surround	A Red		
Nicam/Mono	B Green		
Level L	C Yellow		