Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Power		Power
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
REC	REC	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
AUDIO	Audio	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
1	1	TV 1	1
2 abc	2	DVD 2	2
3 def	3	CD-STB 3	3
4 ghi	4	VIDEO 4	4
5 jkl	5	TAPE 5	5
6 mno	6	TUNER 6	6
7 pqrs	7	AUX-HDD 7	7
8 tuv	8	USB 8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
0 AV	0/AV	HDMI-SAT 0	0
MUSIC-ID EPG	EPG/Music-ID	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
MEDIA	Media	MEDIA DISPLAY	Display / Media
INPUT PIP	PIP/Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
DISC-M TEXT	Text/Disc-M	GOTO TEXT	Text / Goto
TITLE MENU	Menu/Title	HOME MENU	Menu / Home
END	End	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
+V	V+	+ VOL	Vol +
	Left		Left
	Up		Up
P+	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Right		Right
OK	OK	OK	OK
-V	V-	VOL −	Vol -
	Down		Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
P-	CH- / Page-		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/Marker	Blue / Prime Video / Random		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Rec/Back	Rec / Rec Mode		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute / Dimmer
Power	Power
TV	Shift + 1
REC	Shift + 4
DVD	Shift + 2
Audio	Shift + 3
Timer	Sleep / Timer
Zoom	Zoom / Size
Audio	Audio / Lang I/II
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
9	9
0/AV	0
EPG/Music-ID	Guide / EPG / -/--
Media	Display / Media
PIP/Input	AV / Input / RDS
Text/Disc-M	Text / Goto
Menu/Title	Menu / Home
End	Exit / Cancel / Clear
Info	Info / Angle
V+	Vol +
Left	Left
Up	Up
P+	CH+ / Page+
Right	Right
OK	OK
V-	Vol -
Down	Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
P-	CH- / Page-		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/Marker	Blue / Prime Video / Random		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Rec/Back	Rec / Rec Mode		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute / Dimmer
Power	Power
TV	SHIFT + 1 (Shift + 1)
REC	SHIFT + 4 (Shift + 4)
DVD	SHIFT + 2 (Shift + 2)
Audio	SHIFT + 3 (Shift + 3)
Timer	Sleep / Timer
Zoom	Zoom / Size
Audio	Audio / Lang I/II
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
9	9
0/AV	0
EPG-Music-ID	Guide / EPG / -/--
Media	Display / Media
PIP/Input	AV / Input / RDS
Text/Disc-M	Text / Goto
Menu/Title	Menu / Home
End	Exit / Cancel / Clear
Info	Info / Angle
V+	Vol +
Left	Left
Up	Up
P+	CH+ / Page+
Right	Right
OK	OK
V-	Vol -
Down	Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
P-	CH- / Page-		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/Marker	Blue / Prime Video / Random		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Rec/Back	Rec / Rec Mode		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Power		Power
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
REC	REC	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
AUDIO	Audio	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
1	1	TV 1	1
2 abc	2	DVD 2	2
3 def	3	CD-STB 3	3
4 ghi	4	VIDEO 4	4
5 jkl	5	TAPE 5	5
6 mno	6	TUNER 6	6
7 pqrs	7	AUX-HDD 7	7
8 tuv	8	USB 8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
0 AV	0/AV	HDMI-SAT 0	0
MUSIC-ID EPG	EPG/Music-ID	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
MEDIA	Media	MEDIA DISPLAY	Display / Media
INPUT PIP	PIP/Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
DISC-M TEXT	Text/Disc-M	GOTO TEXT	Text / Goto
TITLE MENU	Menu/Title	HOME MENU	Menu / Home
END	End	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
+V	V+	+ VOL	Vol +
	Left		Left
	Up		Up
P+	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Right		Right
OK	OK	OK	OK
-V	V-	VOL −	Vol -
	Down		Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
P-	CH- / Page-		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/Marker	Blue / Prime Video / Random		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Rec/Back	Rec / Rec Mode		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		