Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
Open/Close	Eject / Surround
Setup	Setup / OPT /
Angle	Info / Angle
Title	Sound / Title
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0/10	0
10+	Guide / EPG / -/--

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Return	Back / Return
Display	Display / Media
PBC	Smart / List
Menu	Menu / Home
Up	Up
Left	Left
Play	Play / Slow
Right	Right
Down	Down
Search	Red / Netflix / Search
Clear	Exit / Cancel / Clear
Program	TV/Radio /
Zoom	Zoom / Size
Pause	Pause / Step / Freeze
Step	Shift + Pause / Step /
Stop	Stop / Hold
Vol +	Vol +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	I <<	PRESET-	I << / Preset-		
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+		
	Vol -	VOL	Vol -		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
	Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /		
	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Intro	OK	OK		
	Channel	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
	Shuffle	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
	P-Scan	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		