| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| Sleep | Sleep / Timer |
| VIDEO | Shift + 4 |
| DVD | Shift + 2 |
| SAT | Shift + 0 |
| TV | Shift + 1 |
| AUX | Shift + 7 |
| TUNER | Shift + 6 |
| Dolby PL / PLII | Sound / Title |
| A.F.D. | Audio / Lang I/II |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| FM Mode | TV/Radio / |
| 3 | 3 |
| D.Tuning | AV / Input / RDS |
| Soundfield+ | CH+ / Page+ |
| 4 | 4 |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| Soundfield- | CH- / Page- |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| Preset+ / CH/D.Skip+ | >>I / Preset+ |
| 0 | 0 |
| Memory | Info / Angle |
| Shift | Smart / List |
| Preset- / CH/D.Skip- | I<< / Preset- |
| Top Menu / Guide | Guide / EPG / -/-- |
| Top Menu / Guide | D.Menu / Top |
| Muting | Mute / Dimmer |
| Up | Up |
| Master Vol + | Vol + |
| Left | Left |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| ENTER | Enter | OK | OK | | |
| | Right | | Right | | |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media | | |
| | Down | | Down | | |
| | Master Vol - | VOL | Vol - | | |
| MAIN MENU | Main Menu | HOME MENU | Menu / Home | | |
| TEST TONE | Test Tone | GOTO TEXT | Text / Goto | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power Tv | | Power |
| | TV | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| | -/-- Tv | GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| | 1 Tv | TV 1 | 1 |
| | 2 Tv | DVD 2 | 2 |
| | 3 Tv | CD-STB 3 | 3 |
| | 4 Tv | VIDEO 4 | 4 |
| | 5 Tv | TAPE 5 | 5 |
| | 6 Tv | TUNER 6 | 6 |
| | 7 Tv | AUX-HDD 7 | 7 |
| | 8 Tv | USB 8 | 8 |
| | 9 Tv | BLUETOOTH 9 | 9 |
| | 10/0 Tv | HDMI-SAT 0 | 0 |
| | Menu TV | HOME MENU | Menu / Home |
| | Up Tv | | Up |
| | Left Tv | | Left |
| | Enter Tv | OK | OK |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Right Tv | | Right |
| | Down Tv | | Down |
| | Return Tv | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| | Tv Vol + | VOL + | Vol + |
| | Tv CH+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| | TV / Video | LIST SMART | Smart / List |
| | Tv Vol - | VOL − | Vol - |
| | Tv CH- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| | Tv Input | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |