Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby/On	Power
Power AUX	Shift + Power
1 AUX	Shift + 1
2 AUX	Shift + 2
3 AUX	Shift + 3
4 AUX	Shift + 4
5 AUX	Shift + 5
6 AUX	Shift + 6
7 AUX	Shift + 7
8 AUX	Shift + 8
9 AUX	Shift + 9
0 AUX	Shift + 0
Surround	Eject / Surround
CH Level	Info / Angle
Up	Up
Menu	Menu / Home
Left	Left

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Select	OK
Right	Right
Test	Text / Goto
Down	Down
Return	Back / Return
Mute	Mute / Dimmer
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
TV	1
DVD	2
Sleep	Sleep / Timer
AUX	7
VCR	4
Stereo	Red / Netflix / Search
3 Beam	Green / APP / Repeat
5 Beam	Yellow / YouTube / Repeat
ST+3 Beam	Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER AV	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
+ CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
CH −	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
TV VOL +	Tv Vol +	+ VOL	Vol +
−	Tv Vol -	VOL −	Vol -
TV MUTE	Tv Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TV INPUT	Tv Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
<<	<<	TUNE+	>> / Tune+
>>	>>	PRESET-	I<< / Preset-
I<<	I<<	TUNE-	<< / Tune-
>>I	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
Stop	Stop	HOLD	Stop / Hold

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
►	Play	SLOW ►	Play / Slow
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
<<	<<	TUNE+	>> / Tune+
>>	>>	PRESET-	I << / Preset-
Stop	Stop	HOLD	Stop / Hold
Pause	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
Play	Play	SLOW	Play / Slow

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung