Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0/ AV	0
Up	Up
Down	Down
Ri ght	Ri ght
Lef t	Lef t
OK	Ok
P+	Ch +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
P-	Ch -
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mut e	Mut e
i	I nf o
For mat	For mat
TXT	Text
Red/ AKT	Red
Gr een/ Ti mer	Gr een
Yel l ow	Yel l ow
Bl ue	Bl ue
O-	<<
O+	>>
☼-	I <<
☼+	>>I
PI P	3D
Red/ AKT	Opt i ons

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
?	?	HOME SMART	Smart
AUX	AUX	TIMER AV	AV

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	P+		Ch +
	P-		Ch -
	Rec		Rec
	Pl ay		Pl ay
	Pause		Pause
	St op		St op
	<		<<
	>		>>
	<<		I <<
	>>		>>I

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0/ AV		0
	P+		Ch +
	P-		Ch -
	Up		Up
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Lef t		Lef t

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	OK		Ok
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Mut e		Mut e
	i		I nf o
	For mat		For mat
	TXT		Text
	Red/ AKT		Red
	Gr een/ Ti mer		Gr een
	Yel l ow		Yel l ow
	Bl ue		Bl ue
	PI P		3D
	?		Smar t
	AUX		AV
	☼+		>>I
	- ☼		I <<
	O+		>>

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
- O	<<		