Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
PHONO	Guide / EPG / -/--
VIDEO 1	Shift + 4
MULTI IN	Shift + 7
VIDEO 2	Shift + 8
VIDEO 3	Shift + 9
DVD	Shift + 2
TV/SAT	Shift + 1
TAPE / CD-R	Shift + 5
MD / DAT	Shift + Guide / EPG / -/--
SA-CD / CD	Shift + 3
TUNER	Shift + 6
HDMI 1	Shift + 0
HDMI 2	Shift + Fav / Marker / PC
A.Direct	Audio / Lang I/II
2CH	Red / Netflix / Search
Sleep	Sleep / Timer

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
A.F.D	Green / APP / Repeat
Movie	Yellow / YouTube / Repeat
Music	Blue / Prime Video / Random
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
D.Tuning	Menu / Home
0	0
Memory	Fav / Marker / PC
On Screen	Info / Angle
Up	Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
RETURN/ EXIT	Return / Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
RETURN/ EXIT	Return / Exit	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
ALB	Album-	CH PAGE –	CH- / Page-
UM +	Album+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
TUNING –	Tuning-	TUNE-	<< / Tune-
	Category Mode	LIST SMART	Smart / List
TUNING +	Tuning+	TUNE+	>> / Tune+
TV VOL MASTER VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
TV CH PRESET +	Preset +	PRESET+	>>I / Preset +
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
–	Vol -	VOL –	Vol -
–	Preset -	PRESET-	I << / Preset -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TOP MENU NIGHT MODE	Night Mode	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
MENU INPUT MODE	DVD Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
MENU INPUT MODE	Input Mode	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS