Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Off	Power	Menu Right	Right
Mute	Mute	Menu Off	Exit
Update	Play	Menu Down	Down
Reveal	Pause	Volume+	Vol +
Txt Stop	Stop	Chan. Up	Ch +
Info	Rec	Volume-	Vol -
Subt. List	Subt	Menu audio	Media
Sleep Timer	Sleep	Chan. Down	Ch -
Return TV	TV/R	1	1
Menu video	D. Menu	2	2
Text	Text	3	3
Txt Expand	Eject	4	4
TV/AV	AV	5	5
Menu	Menu	6	6
Menu Up	Up	7	7
Display	Info	8	8
Menu Left	Left	9	9

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Guide -/-- 1.	GUIDE Guide		
0/10	0 0		
2. Fav P/C 2.	FAV PRE-CH Pre Ch		
Red	A Red		
Green	B Green		
Yellow	C Yellow		
Blue	D Blue		
Audio+	SHIFT + Pause Shift + Pause		
Tone-	SHIFT + Stop Shift + Stop		
Tone+	SHIFT + REC MODE Shift + Rec		
Surround	SHIFT + A Shift + Red		
Nicam/Mono	SHIFT + B Shift + Green		
Level L	SHIFT + C Shift + Yellow		
Level R/Woofer	SHIFT + D Shift + Blue		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Update	Play	Menu Off	Exit
Reveal	Pause	Menu Down	Down
Info	Shift + Info	Back	Back
Subt. List	Subt	Volume+	Vol +
Txt Stop	Stop	Chan. Up	Ch +
Sleep Timer	Sleep	Volume-	Vol -
Return TV	TV/R	Menu audio	Media
Menu video	D. Menu	Chan. Down	Ch -
Text	Text	1	1
Txt Expand	Eject	2	2
TV/AV	AV	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
8	8
9	9
Guide -/-- 1.	Guide
0/10	0
2. Fav P/C 2.	Pre Ch
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
On/Tim	I<<
Off/Tim	<<
Blue	Blue
Audio-	Shift + Down
AV 2	Shift + AV
Audio+	Shift + Up
Bright+ Mode	Shift + Menu
Store	Options
Search	Shift + TV/R

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Tune-	Shift + Left
Aft/Caf	Shift + Ok
Tune+	Shift + Right
Bright- Sys	Shift + Exit
Input	Shift + Vol +
Contrast+	Shift + Ch +
Output	Shift + Vol -
Contrast-	Shift + Ch -
4. # 16:9	Format
Surround	Shift + Red
Nicam/Mono	Shift + Green
Level L	Shift + Yellow
Level R/Woofer	Shift + Blue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power ON/Off	Power	Volume+	Vol +
Mute	Mute	Volume-	Vol -
Every Pop	Media	Pr 1	1
Tape 1 Preset	Menu	Pr 2	2
Tape 1 Stop	Down	Pr 3	3
Vol Rs-/Effect	Ch -	Pr 4	4
Tape 2 Pre./eq	Shift + Menu	Tape 2 REC./Jazz	Shift + Up
Preset Pause	Shift + Pause	Tape 1 Rec	Up
Vol Rs+/S.Mode	Ch +	Tape 1 F.FWD	Right
Sleep	Sleep	Tape 2 FF/AudioR	Shift + Right
CD Random	List	Tape 2	Shift + Left
CD/Theater	Dual	Tape 1 Play	Ok
Repeat	Text	Tape 2	Shift + Ok
Input/Source	AV	CD Play	Play
Display	Info	Pr 5	5
Tape 1 Hall/Ats	D. Menu	Tape 1 Rew	Left
Funct./Direct	Smart	CD Rewind	<<

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CD F.FWD	>>		
Pr 6	6		
Prev./Prog-	I<<		
Pr 7	7		
Pr 8	8		
Next/Prog+	>>I		
Pr 9	9		
CD Pause	Pause		
Mode	Guide		
Pr 0/10	0		
Tape 2 Prev./T.Bassi+	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back	
Tape 2	SHIFT + ▼	Shift + Down	
Program	FAV PRE-CH	Pre Ch	
C.Reset/T.Alti+	CLEAR EXIT	Exit	