Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
FORMAT	Format	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SAT	SAT	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
TV/STB	TV/STB	LIST SMART	Smart / List
TV/STB	TV/STB	SHIFT + TV 1	Shift + 1
TV/RADIO	TV/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
.$/ 1	1	TV 1	1
ABC 2	2	DVD 2	2
DEF 3	3	CD - STB 3	3
GHI 4	4	VIDEO 4	4
JKL 5	5	TAPE 5	5
MNO 6	6	TUNER 6	6
PQRS 7	7	AUX - HDD 7	7
TUV 8	8	USB 8	8
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0	0	HDMI - SAT 0	0
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
	Down		Down
CH+/ >>I	CH+/ >>I	PRESET+ >>I	>>I / Preset +
CH+/ >>I	CH+/ >>I	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
CH- / I <<	CH- / I <<	CH PAGE -	CH- / Page-
CH- / I <<	CH- / I <<	PRESET- I<<	I << / Preset -
TEXT	Red/ Text	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TEXT	Red/Text	GOTO TEXT	Text / Goto	PG UP	Pg Up	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH+ /
AUDIO	Green/Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
AUDIO	Green/Audio	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
SUB.T	Yellow/Sub. T	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
SUB.T	Yellow/Sub. T	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
FIND	Blue/Find	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
EDIT	Edit	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top				
OPT	OPT	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /				
USB/PVR	USB/PVR	MEDIA DISPLAY	Display / Media				
USB/PVR	USB/PVR	SHIFT + USB 8	Shift + 8				
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC				
REW	<<	TUNE-	<< / Tune-				
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow				
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
FF	>>	TUNE+	>> / Tune+				
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold				
PG DOWN	Pg Down	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH- / Page-				