Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
BAND	Band	A	Red
DVD	DVD	B	Green
AUX	AUX	C	Yellow
USB	USB	D	Blue
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
DIMMER	Dimmer	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0	0	0	0
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
XTS Pro	XTS Pro	APP MEDIA	Media
MARKER	Marker	PICTURE FORMAT	Format
SEARCH	Search	SEARCH TV/R	TV/R
AUDIO	O)))/Audio	SOUND DUAL	Dual
SOUND	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
SUBTITLE	[...]/Subtitl	AD SUBT	Subt
VSM	VSM	HOME SMART	Smart
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
PRESET+	Up		Up
PRESET+	Preset +	+ CH	Ch +
PRESET–	Down		Down
PRESET–	Preset -	CH –	Ch -
TUN.+	Right/Tun. +		Right
TUN.–	Left/Tun-		Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ENTER	Enter	OK	Ok
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TITLE	Title	DISC NAV LIST	List
– SCA	<<| Scan-	<<	<<
CAN +	>>| Scan+	>>	>>
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
– SKI	I<<| Skip-	I<<	I<<
SKIP +	>>I / Skip+	>>I	>>I
PAUSE/STEP	Pause/Step	II	Pause
STOP	Stop	■	Stop
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
REPEAT A-B	Repeat A-B	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
VOLUME +	Vol +	+ VOL	Vol +
–	Vol -	VOL –	Vol -
PROG./MEMO.	Prog/Memo	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM ⏏	Shift + Eject

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MUTE	Mute	MUTE	Mute
RDS	RDS	TIMER AV	AV