Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	V-	Vol -
Source	AV	P+	Ch +
1	1	P-	Ch -
2	2	[G]	Guide
3	3	i	Info
4	4	Back	Back
5	5	Exit	Exit
6	6	OK	Ok
7	7	Up	Up
8	8	Down	Down
9	9	Right	Right
0	0	Left	Left
TXT	Text	Netflix	Media
Lang	Dual	YouTube	Smart
Mute	Mute	Prime Video	Shift + Smart
Home	Menu	☼1	Format
V+	Vol +	Red	Red

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	<<	<<	<<
	Pause		Pause
	>>	>>	>>
	Rec	REC MODE	Rec
	Play	PLAY MODE	Play
	Stop		Stop

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung