Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
•	.	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV DISPLAY	Tv Display	DISPLAY INFO	Info
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	Ok
+ VOL	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol-	VOL −	Vol -
S.M	S.M.	HOME SMART	Smart
P.M	P.M.	APP MEDIA	Media
+ CH	CH+	+ CH	Ch +
CH −	CH-	CH −	Ch -
PAGE UP	EPG Page Up	SHIFT + ▲	Shift + Up
PAGE DOWN	EPG Page Down	SHIFT + ▼	Shift + Down
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
P.G	P.G.	PICTURE FORMAT	Format
ASPECT	Aspect	ECO 3D	3D

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CH LIST	CH List	DISC NAV LIST	List
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
DTV STRENGTH	DTV Strenght	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
AV	AV	ZOOM ⏏	Eject
HDMI	HDMI	REPEAT TEXT	Text
YPbPr	YPbPr	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
CC	CC	AD SUBT	Subt
MTS/SAP	MTS/SAP	SOUND DUAL	Dual
VGA	VGA	SETTINGS OPT	Options
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung