Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Play MD	SHIFT + SLOW: Shift + Play /
< Play Tape	Left
Play > Tape	Right
Power	Power
Stop MD	SHIFT + HOLD: Shift + Stop /
Stop Tape	OK
Preset Up	CH+ / Page+
Vol +	Vol +
I<< CD	I<< / Preset-
>>I CD	>>I / Preset+
Preset Down	CH- / Page-
Vol -	Vol -
Stop CD	Stop / Hold
Play CD	Play / Slow
D.Skip CD	Eject / Surround
Function	Smart / List
Tuner	SHIFT + TUNER 6: Shift + 6

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Direct	Menu / Home
CD <<	<< / Tune-
CD >>	>> / Tune+
1	1
2	2
3	3
REPEAT: Repeat CD	APP / REPEAT: Green / APP / Repeat
RANDOM: Random CD	Prime Video / RANDOM: Blue / Prime Video / Random
4	4
5	5
6	6
PROGRAM: Program CD	PROGRAM / TV/RADIO: TV/Radio /
CANCEL: Cancel	CLEAR / EXIT / CANCEL: Exit / Cancel / Clear
7	7
8	8
9	9
EDIT: Edit CD	EQ / SUBTITLE: Subtitle / EQ

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TIME	Time CD	SIZE ZOOM	Zoom / Size	PANEL	TUNER Panel	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
10	10	HDMI - SAT 0	0	EON	TUNER EON	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				
REC/REC MUTE	Rec / Rec Mute	REC MODE	Rec / Rec Mode				
<<	<< Tape	▼	Down				
>>	>> Tape	▲	Up				
SDB	SDB	TITLE SOUND	Sound / Title				
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer				
I<<	I<< MD	SHIFT +	PRESET- I<< / Preset-				
>>I	>>I MD	SHIFT +	PRESET+ >>I / Preset+				
BAND	Band	MEDIA DISPLAY	Display / Media				
TUNING-	Tuning-	SHIFT +	TUNE- << /				
TUNING+	Tuning+	SHIFT +	TUNE+ >> /				
MEMO	Memo	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC				
RDS	RDS	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS				
PTY	PTY	GOTO TEXT	Text / Goto				
CT	TUNER CT	FORMAT PICTURE	Picture / Format				