Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
TV/AV	Tv/ AV	TIMER AV	AV
	Mut e	MUTE	Mut e
SAT	SAT	HOME SMART	Smart
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
INFO	I nf o	DISPLAY INFO	I nf o
SLEEP	Sl eep	PROG SLEEP	Sl eep
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV/RADIO	Tv/ Radi o	SEARCH TV/R	TV/ R
←PR	←PR	RETURN BACK	Back
EPG	EPG	GUIDE	Gui de
PAUSE	Pause		Pause
	↑	CH +	Ch +
	↓	CH −	Ch -
PR+	PR+/ Up		Up
PR-	PR- / Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Left		Left
OK LIST	OK/ Li st	OK	Ok
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exi t	CLEAR EXIT	Exi t
RECORD	Record	REC MODE	Rec
SHIFT	Shi ft	SETTINGS OPT	Opti ons

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
FIND	Red/ Find	A	Red
FORMAT	Green/ V-Format	B	Green
TXT	Yellow/ TXT	C	Yellow
	Blue/ Audio	D	Blue
FAST	Fast >>		>>I
FAST	<< Fast		I <<
SLOW	< Slow		<<
SLOW	Slow >		>>
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
STOP	Stop		Stop

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung