Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Audio Off	Mute	Menu Right	Right
Slow Down	Ch -	Menu Down	Down
Slow Up	Ch +	Return	Back
Stop	Stop	Next	>>I
Pause	Pause	Prev.	I <<
Subt.	Subt	Progr.	Sleep
Auto/Track	Smart	Volume+	Vol +
Rep/A-B	TV/R	Volume-	Vol -
Title	List	Top Menu	D. Menu
Repeat/1/All	Text	1	1
Zoom	Shift + Eject	2	2
DVD/TV	AV	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
8	8	Clear/00:00	Exit
9	9		
+10	GUIDE		
0	0		
C/CH	PRE-CH		
Record	REC MODE		
F. Forward	>>		
Play	PLAY MODE		
Rewind	<<		
Open/Close	ZOOM		
Setup	SETTINGS OPT		
Pbc	SHIFT + REPEAT TEXT		
Echo+	SHIFT + CH +		
Audio	SOUND DUAL		
Echo-	SHIFT + CH −		
NTSC/PAL	SHIFT + 4		
Angle	ECO 3D		