Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	POWER	Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
AUDIO I/II	Audio I/II	SOUND DUAL	Dual
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
P+	P+	+ CH	Ch +
P-	P-	CH −	Ch -
V+	V+	+ VOL	Vol +
V-	V-	VOL −	Vol -
SOURCE	Red / Source	TIMER AV	AV
SOURCE	Red / Source	SHIFT + A	Shift + Red
TV MENU	Green / TV	TOP MENU MENU	Menu
TV MENU	Green / TV	SHIFT + B	Shift + Green
PMODE	Yellow / PMode	PICTURE FORMAT	Format
PMODE	Yellow / PMode	SHIFT + C	Shift + Yellow

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SMODE	Blue / SMode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
SMODE	Blue / SMode	SHIFT + D	Shift + Blue
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	Ok
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
-/--	SHIFT + GUIDE Shift + Guide
Recall	RETURN BACK Back
Red	A Red
Green	B Green
Yellow	C Yellow
REPEAT Blue / Repeat	D Blue
REPEAT Blue / Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text
SUBTITLE Subtitle	AD SUBT Subt
HOLD Pause/Play / Hol	PLAY MODE Play
HOLD Pause/Play / Hol	Pause
SIZE Size	ECO 3D 3D
MIX Mix	E-MANUAL D.MENU D. Menu
REVEAL Reveal	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info
TXT INDEX TXT Index	ZOOM Eject
SUBPAGE I<< / Subpage	I<<
LANG >>I / Lang	>>I
FAV- Stop / FAV -	Stop

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
FAV- Stop / FAV -	SHIFT + Shift + Left
FAV << / FAV	<<
FAV << / FAV	FAV PRE-CH Pre Ch
FAV+ >> / FAV+	>>
FAV+ >> / FAV+	SHIFT + Shift + Right
EPG EPG	-/-- GUIDE Guide
USB/SD USB/SD	APP MEDIA Media
RECORDER Recorder	REC MODE Rec
CH.LIST CH. List	DISC NAV LIST List
TV/RADIO TV / Radio	SEARCH TV/R TV/R