| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| TUNER/BAND | Tuner / Band | A | Red |
| FM MODE | FM Mode | B | Green |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| ≥10 | >10 | -/-- GUIDE | Guide |
| CD | CD | C | Yellow |
| ⏮ | CD I << | ⏮ | I << |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| ⏭ | CD >>I | ⏭ | >>I |
| PROGRAM | CD Program | DISC NAV LIST | List |
| ▶ | CD Play | PLAY MODE ▶ | Play |
| ⏸ | CD Pause | ⏸ | Pause |
| ■ | CD Stop | ■ | Stop |
| CANCEL | CD Cancel | SOUND DUAL | Dual |
| DECK1/2 | TAPE Deck 1/2 | D | Blue |
| ◀◀ | TAPE << | ▼ | Down |
| ▶▶ | TAPE >> | ▲ | Up |
| REC PAUSE | TAPE Rec Pause | DISPLAY INFO | Info |
| ◀ | TAPE Rev. Play | ◀ | Left |
| ■ | TAPE Stop | OK | Ok |
| ▶ | TAPE Play | ▶ | Right |
| ON/FLAT | EQ On/Flat | HOME SMART | Smart |
| EQ SPACE MODE | EQ Space Mode | APP MEDIA | Media |
| MUTING -20dB | Muting -20dB | MUTE | Mute |
| VOLUME | Volume- | VOL – | Vol - |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Volume+ | Vol + | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |