Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	DVD Menu	D. Menu
Open / Close	Eject	Setup	Menu
1	1	I <<	I <<
2	2	>>I	>>I
3	3	Up	Up
4	4	Left	Left
5	5	Enter	Ok
6	6	Right	Right
7	7	Down	Down
8	8	<<	<<
9	9	>>	>>
0	0	Play	Play
Display	Info	Pause / Step	Pause
+10	Guide	Slow	Rec
Vol -	Vol -	Stop	Stop
Vol +	Vol +	Program	Sleep
Mute	Mute	Subtitle	Subt

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT	Exit
SEARCH	Search	SEARCH TV/R	TV/R
PAL-MUL-NT	PAL-MUL-NT	PICTURE FORMAT	Format
ANGLE	Angle	HOME SMART	Smart
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
A-B	A-B	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung